StarterSet SmartMonitoring mit MultiSensoren Ethernet-Funk (BLE)

Älteres Produkt
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Die Dokumentation steht als Archiv weiterhin zur Verfügung.

BESTELL-CODES:
KSS-01-B, KSS-01-B

Übersicht

Die Kentix StarterSets sind Komplettpakete für den schnellen und unkomplizierten Einstieg in die innovative Kentix Technologie. Die StarterSets enthalten alles, um mit den im Set enthaltenen Produkten direkt loslegen zu können. Für die Inbetriebnahme wird lediglich ein Power over Ethernet (PoE) fähiger Netzwerk-Switch und ein PC benötigt. Die Software KentixONE ist bereits in den Komponenten enthalten und wird über den Webbrowser des

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 07:57:33. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

PCs konfiguriert.

StarterSet für den Einstieg in die Kentix SmartMonitoring Technologie zur lückenlosen Raum- und Gebäudeüberwachung. Jederzeit erweiterbar mit den Geräten SmartAccess, SmartVideo und SmartPDU. Bereits integrierte KentixONE Software über Webserver (HTTPS) sowie 4G Modem für redundante SMS Alarmierung.

Überwachung von:
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Klimaregelung, Schmorbrand / Feuer / Brandgase (CO), Einbruch / unberechtigter Zutritt, Zugriff auf unberechtigte Teilbereiche (Racks / Schränke), Leitungsverlust / Kabeldefekte, Ausfall aktiver Systemkomponenten, Ausfall von Diensten (HTTP, SMTP, VPN etc.), defekte Gerätelüfter, Netz-Spannungsausfall, USV-Defekt-Störung, USV-Restlaufzeit und Kapazität

- Anschlussmöglichkeit von bis zu 250 MultiSensoren über LAN und Funk
- Integriertes 4G-Modem mit Steckplatz für Nano SIM-Karte
- SNMP zur Einbindung in Monitoring Systeme
- Alarmierung über E-Mail, PUSH, SMS oder SNMP-Trap

Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme folgen Sie bitte folgenden Bedienungsanleitungen in der Reihenfolge der Aufzählung:

1. Start und Konfiguration des SiteManager
2. Inbetriebnahme des MultiSensor-LAN
3. Hinzufügen der MultiSensor-DOOR Einheiten

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 07:57:33. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.