SiteManager mit 4G-Modem (Appliance) - DATENBLATT



BESTELL-CODES:
KSM-DR-02

Funktion	Zentraleinheit mit KentixONE High-Performance ARM Processor Quad Core 1.6 GHz, lüfterlos 8GB RAM, 2GB Flash
Integrierte Software	KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS)
Anzahl Geräte	Bis 500 Geräte verwaltbar (LAN, FUNK)
IP Ports	Web-Server: 443 TCP (Web-GUI, Devices, KentixONE-GO, etc.) SNMP-GET: 161 UDP SNMP-TRAP: 162 UDP

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-14 15:48:55. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

Signalgeber	75dB, 2.3kHz
Sabotagesensor	Integrierter Vibrations- und Lagesensor
LED	2x RUN/POWER (GRÜN) für Spannungsversorgung 2x LINK/TRAFFIC (GELB/GRÜN) für Ethernet
Echtzeituhr	Supercap gepufferte Echtzeituhr
Ethernet	LAN1: 1Gbit (Default-IP: 192.168.100.222) LAN2: 100Mbit (Default-IP: 192.168.101.222)
Integriertes 4G-Modem	Quad Band (GSM/LTE/4G) 850/900/1800/1900MHz Integrierter „Nano“ SIM Kartenslot frontseitig
SD Karte	Integrierter MicroSD Kartenhalter als zusätzlicher Speicher für Bildaufzeichnung
Spannungsversorgung	Dual-Spannungsversorgung 24VDC +-20% Leistungsaufnahme ca. 8W Stecker: WAGO Art.-Nr. 714-102 (MCS MINI SL)
KENTIX Systemport	2x RJ45 Buchse zum Anschluss externer Erweiterungsmodule (4x digitaler Eingang, 4x digitaler Ausgang)
Taster	Reset Taster für Werksreset
Gehäuse	Metallgehäuse, 115 x 32 x 83.5 mm (HxBxT) Gewicht ca. 300g DIN-Schienen Halter, 35mm 19″/1HE Montagehalter mit Kabelführung
Umgebungsbedingungen	Temperatur 0 - 55°C Luftfeuchte 93% @ 40°C, nicht kondensierend Betriebshöhe: 5000 m (16400 ft)
Typen (ART-NO)	KSM-DR-02 (Gehäuse Orange)
Lieferumfang	SiteManager, 19″ Montagewinkel, 4G-Magnetfussantenne (3m Kabellänge), MicroSD-Karte, Steckernetzteil 100-230VAC/24VDC, C14 Netzteiladapter
Zubehör	4HE/19″-Einbaurahmen mit Dualnetzteil (ART: KRA-04-DP24), IO-Adapter (ART: KIO3) mit 2 digitalen Eingängen und 2 Relais-Ausgängen
Zertifizierung	CE

SiteManager mit 4G-Modem Bedienungsanleitung

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-14 15:48:55. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.