

Wie aktiviere ich die KentixONE SIM-Karte die dem SiteManager oder dem AlarmManager beiliegt?

Die in den StarterSets für SiteManager und AlarmManager enthaltene SIM-Karte wird über den Kentix-Shop-Account aktiviert. Dazu wird die auf der SIM-Karte aufgedruckte ICCID-Nummer (Integrated Circuit Card Identifier) benötigt. Die beiliegende SIM-Karte ist eine sogenannte M2M-Karte und nutzt das Netz der Deutschen Telekom. Die Karte kann in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiviert werden. Für die Nutzung entstehen Kosten.

SIM Karte aktivieren

Die Wahl der SIM-Karte ist frei, es können jederzeit eigene SIM-Karten beliebiger Anbieter verwendet werden. Die Karten müssen Dienste wie SMS und Datenübertragung unterstützen.