Aperçu des modes de fonctionnement de KentixONE « Fonctionnement SiteManager ou fonctionnement autonome ».

Les appareils Kentix compatibles Ethernet peuvent être mis en mode SiteManager dès l'assistant d'installation ou ultérieurement sous l'option de menu Configuration. La sélection du mode SiteManager modifie l'étendue des fonctions de l'interface web KentixONE propre à l'appareil.

SiteManager Opération

En mode SiteManager, l'appareil fonctionne en association avec d'autres appareils Kentix. Un SiteManager Kentix représente l'unité de gestion centrale, la gestion et la configuration de tous les appareils en mode SiteManager s'effectuant via l'interface Web du SiteManager.

Fonctionnement autonome

Un appareil en mode autonome est configuré et géré via son interface web. Dans ce mode de fonctionnement, aucun autre appareil ou capteur ne peut être appris, configuré ou géré.

Liste des appareils et des modes de fonctionnement pris en charge

Appareils	SiteManager Opération	Fonctionnement autonome
Ethernet MultiSensor		
AccessManager		
PowerManager		
SmartPDU		

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-14 15:49:12. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.