

KentixONE - Erste Schritte

Kurzvorstellung

Die KentixONE-Software läuft entweder auf dem SiteManager als Hardware-Appliance, auf der sie bereits vorinstalliert ist, oder virtualisiert als Docker-Container auf Ihren eigenen Servern. Für Projekte mit bis zu 500 vernetzten Geräten empfehlen wir die Hardware-Appliance SiteManager zur einfachen Integration. Der Docker-Container ist ideal für große Enterprise-Anwendungen.

Die KentixONE-Softwareumgebung basiert auf den fortschrittlichsten Web-Technologien und bietet eine hochmoderne, leicht verständliche grafische Benutzeroberfläche im Webbrowser. Um die Benutzung so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten, gibt es verschiedene Ebenen, wie die "EasyView"-Ansicht. Mit dieser Ansicht erfassen Sie auf einen Blick den kompletten Systemstatus. Zentrales Element ist der Kentix-Daumen. Er zeigt an, ob Ihr Gebäude, Ihre Infrastruktur oder Ihre Anlage gesichert ist. Ist eine Handlung notwendig, leitet Sie KentixONE direkt zur "DetailView"-Ansicht weiter, um mehr zu den Alarm- oder Warnzuständen zu erfahren. In der "DetailView"-Ansicht wird die Struktur Ihres Projektes mit Gebäuden, Etagen, Räumen oder Funktionen exakt abgebildet. Mithilfe umfangreicher Filter- und intelligenter Suchfunktionen gelangen Sie direkt zur benötigten Information. Die KentixONE-Oberfläche ist sowohl Konfigurations- als auch Bedienoberfläche.

Die wichtigsten Funktionen von KentixONE im Überblick:

Funktion

- Smartes Web-Dashboard
- Smartphone-App (iOS, Android)
- E-Mail Push SMS
- Autom. Softwaredeployment
- Autom. Backups
- Mandantenfähig

Integration

- LDAP und Active Directory
- REST-API basierend auf JSON
- WEB-Hooks (JSON, XML CSV)
- SNMP V2/3 mit Standard MIB
- Modbus TCP/RTU
- Alarmsynchrone Videobilder

Sicherheit



- Eigene SSL/TLS Zertifikate
- Eigene REST-API Schlüssel
- AES128/256 Verschlüsselung
- Regelmäßige Sicherheitsupdates
- Sabotageüberwachung
- IEEE802.1.X Authentifizierung

Hier finden sie eine ausführliche Funktionsübersicht von KentixONE.

Kompatibilität

KentixONE wird auf allen Kentix Produkten mit Firmware ab Version 08.x.x ausgeliefert.

Update existierender Geräte

Für das Update bereits verwendeter Produkte finden sie alle nötigen Downloads im Kentix-Shop.

Produkte mit einer Firmware Version 5 oder niedriger können nicht für Kentix ONE verwendet werden.

Vor dem Update muss die Kompatibilität der Geräte geprüft werden. Nur Produkte ab einem bestimmten Produktionsdatum sind Updatefähig.

Auf den Aufklebern auf den Geräten oder im Web-Interface ist das Jahr und der Monat der Produktion vermerkt.

Das Herstellungsdatum kann auch mithilfe der Seriennummer bestimmt werden. Eine Seriennummer besteht aus mehreren Elementen und ist wie im folgenden Beispiel aufgebaut:

12**ab**4567**xy**890

Die Stellen a und b stehen für das Produktionsjahr, wobei die Zahlen gedreht werden. Beispiel:

a=1, **b**=2 12 gedreht ergibt 21 Dieses Gerät stammt aus dem Jahr 2021.

Die Stellen **x** und **y** enthalten den Monat der Herstellung. Beispiel: x=1, y=0Ergibt 10, gedreht= 01. Dieses Gerät wurde also im Januar des Jahres 2021 produziert.

Nicht mit Kentix ONE kompatibel sind Geräte mit folgenden Produktionsdaten:

Access Manager KXP-16-LAN: älter 07/18



Multisensoren KMS-LAN: älter 01/18 KMS-LAN-RF: älter 01/18 Alarm Manager Basic und Pro KAM: älter 01/18 Andere Keypad KKPT-Touch: Wird in Kentix ONE nicht mehr unterstützt

Schnellstart

Für den Betrieb von KentixONE empfiehlt sich die Verwendung eines der folgenden Geräte als Main-Controller:

BILD	ТҮР	ART
	SiteManager (Appliance) <u>DATENBLATT</u>	KSM-DR-1
docker KENTIX ONE	Docker Container (Virtualisiert)	KSM-DOCKER-1

Erstinbetriebnahme mit dem SiteManager

Führen sie die folgenden Schritte aus, wenn die Struktur des Netzwerkes und die IP-Adressen der Main- und Satelliten-Geräte in der Installation bekannt sind. Nachträgliche Änderungen der IP-Adressen erfordern zusätzlichen manuellen Aufwand.

Wir empfehlen, alle Geräte zunächst wie in der Installation benötigt zu konfigurieren und zu testen, bevor sie in der produktiven Umgebung installiert werden.

Der Einrichtungsassistent



KENTIX ONE	Welcome
English 🗘	
D	o you know?
KEN	TIX ONE GO
Extend KentixONE with additional s perfectly protected and can rely or KentixONE-GO includes direct online to secure remote access and compr E-MAIL to our outstanding	services: You have full control from anywhere via app, remain a professional and fast technical support in case of problems. A software updates and extended technical support in addition rehensive control via app. This gives you prioritized access via g support team, with telephone callback if required.
	KentixONE-GO
Be	fore you start!
Before you start with the configu updates are available. Always perf	ration of your system, check after the login whether newer orm updates for all connected Kentix devices in the network.
The updates are available for dow KentixONE-GO license key, activat	vnload free of charge via your Kentix account. If you have a e it first, the latest updates are then directly available online.
	DOWNLOADS
Step 1 of 4	Next
Startseite	

Wenn gewünscht, aktivieren Sie hier KentixONE GO und laden neue Firmware Updates herunter. Diese Schritte können sie auch später durchführen. Mit "Weiter" starten Sie die Einrichtung des Systems.



KENTIX ONE		General settings
	Language English 🗘	
	Select the language for your system here. Timezone Europe/Berlin	
	Select the time zone for your system here. Temperature C – Celsius	
	Select the temperature for your system here.	
Step 2 of 4		Previous Next

Grundeinstellungen





KENTIX ONE		Network settings
	• DHCP O Manually	
	IP Address	
	192.168.178.105	
	Subnet Mask	
	255.255.255.0	
	Gateway	
	192.168.178.1	
	 Use static IP Adress as fallback 	
	IP Address*	
	192.168.100.222	
	The IP-Address the device should have	
	Subnet Mask*	
	255.255.255.0	
	The Netmask for the device	
	DNS Server 1*	
	192.168.178.1	
	DNS-Server Address 1	
	DNS Server 2	
	192.168.100.1	
	DNS-Server Address 2	

Step 3 of 4

Previous Next

Netzwerkeinstellungen





KENTIX ONE		Add admin
	Full name*	
	The full name of the user	
	User name*	
	The username of the user	
	Password*	
	The password of the user	
	Confirm Password*	
	Enter the password again to confirm	
	Email	
	The email address of the user	
Step 4 of 4		Previous Complete

Administratorkonto erstellen





Wenn alle Einstellungen gespeichert sind uns das System bereit ist, erhalten sie einen Anmeldedialog. Hiermit ist die grundsätzliche Installation abgeschlossen.

Sign in



KENTIX ONE			Kentix AlarmManager	🛛 🛛 0 🕕 0 🕕 🔺	() Fr. 10. February, 10:51		0
② DASHBOARD	>						
ACCOUNT MANAGER		Systemstatus	к	ey Figures		Events	
₽ SMARTACCESS							
		0					
I SMARTPDU		_/5					
		, 3					
© System							
		😢 0 🚯 0 🕕 0					
						No event data	
		Most Recent Alarms			Nothing to quit		
			No pending a	larms			
			the period of a				
KentixONE 8.1.0	K						

Nach dem Anmelden erhalten Sie das KentixONE Dashboard.

Ein weiteres Gerät als Satelliten hinzufügen

Hier wird als Beispiel ein <u>MultiSensor-LAN mit PoE</u> hinzugefügt. Das Gerät wurde vorab manuell auf die Firmware Version 8.01.x aktualisiert und in werksstellige Einstellungen gesetzt. Es ist im Netzwerk eingebunden und die IP-Adresse wurde wie die des AlarmManagers mittels IP-Scanner Software ermittelt.

Rufen sie das Web-Interface des Satelliten auf. Auch hier erschient der Assistent für KentixONE.

Die ersten Schritte sind mit der für den AlarmManager identisch. In Schritt 4 Wählen sie "Satellite". Geben sie die IP-Adresse des "Main" Gerätes im Feld "Main-Adresse" ein. Der Kommunikationsschlüssel bleibt im Beispiel leer.



KENTIX ONE	Operati	eration mode				
Please choose your operating mode	e:					
		[
Main	0	Satellite	(•		
Main device with full functionality. Can learn satellites and receive their data		Satellite with limited functionality. Synchronizes and exchanges data with Main.				
Main address:						
Please enter the address of the main device:						
Communication key:						
This key is used to encrypt communication between wire	ed Kentix devic	es (LAN/Ethernet) and must be entered equally on all d	evices in c	rder		

Auswahl Betriebsmodus, Main-Daten





KENTIX ONE		Add admin
	Full name*	
	The full name of the user User name*	
	The username of the user Password*	
	The password of the user	
	Confirm Password*	
	Email	
	The email address of the user	
Step 4 of 4		Previous Complete

Lokalen Admin erstellen





Abschluss der Installation

Wieder am Manager anmelden. In der Detailansicht "Gerät Hinzufügen" wählen.

KE	NTIX ONE		Kentix AlarmManager	803000	• •	G 🛛 🕙 Fr. 10. February, 11:20	6	0
0	DASHBOARD		What ar	e you looking for?			—	Add Device
2	Easy View							
	Detail View			:=				
P	Event Logbook			ŵ :				
	Access Logbook							
	Group			$\bigtriangledown \equiv$				
	e	× 0	0	0 0				
행	\odot			¢3 :				
愈						A	The second	KAS

Gerät Hinzufügen

Den Typ des gewünschten Gerätes auswählen (hier: Multisensor (LAN))





Einlerndialog. Die IP-Adresse des Satelliten eingeben.



Teachin MultiSensor

Host

Kentix AlarmManager

The device will be assigned to this host.

0

Alarmgroup

Group	\$

Assign this device to an alarmgroup.

IP-Address

IPv4-Address of the Multisensor.

Name

Name of the Multisensor.

	Cancel	Add
Teach-in Dialog		
Der Status des Einlernens wird angezeigt.		

Teachin Status

MULTISENSOR-LAN: Teachin in progress

								_	
							ОК		
-	_								

Status des Teach-in

Nach Abschluss steht der Satellit als Ressource im Manager zur Verfügung. Alle Sensorwerte werden nun an den Manager geleitet und hier verwaltet.

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2025-07-25 05:24:38. Please visit <u>docs.kentix.com</u> for the latest documentation.





Satelliten in der Detailansicht