Übersicht der KentixONE Betriebsarten „SiteManager Betrieb oder Stand-Alone Betrieb“

Die Ethernet-fähigen Kentix Geräte können bereits während des Einrichtungsassistenten oder nachträglich unter dem Menüpunkt Konfiguration in den SiteManager Betrieb versetzt werden. Durch die Wahl des SiteManager Betriebs ändert sich der Funktionsumfang der geräteeigenen KentixONE Weboberfläche.

SiteManager Betrieb

Im SiteManager Betrieb wird das Gerät im Verbund mit anderen Kentix-Geräten betrieben. Ein Kentix SiteManager stellt die zentrale Verwaltungseinheit dar, wobei die Verwaltung und Konfiguration aller Geräte im SiteManager-Betrieb über das Webinterface des SiteManagers erfolgt.

Stand-Alone Betrieb

Ein Gerät im Stand-Alone Betrieb wird über seine Weboberfläche konfiguriert und verwaltet. In dieser Betriebsart können keine anderen Geräte oder Sensoren eingelernt, konfiguriert oder verwaltet werden.

Auflistung der Geräte und unterstützten Betriebsarten

Geräte	SiteManager Betrieb	Stand-Alone Betrieb
Ethernet MultiSensor		
AccessManager		
PowerManager		
SmartPDU		

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2025-12-09 10:38:48. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.