

Dieses Video zeigt das Vorgehen zum Einlernen eines Funk DoorLock (DC/LE). Das Vorgehen gilt prinzipiell für alle Funk Komponenten.

Folgende Voraussetzungen werden benötigt:

Das KentixONE System wurde Installiert und es ist ein AccessManager mit Funk als Main Gerät oder Satellit vorhanden ([Systemaufbau - Video](#))

Der DoorLock wurde initial aktiviert ([Erstinbetriebnahme der SmartAccess-Funk-Komponenten](#))