

# Comment mesurer correctement un cylindre de fermeture ?

Pour pouvoir intégrer correctement un DoorLock-DC Basic ou Pro de Kentix dans votre porte, les dimensions intérieures et extérieures du cylindre de fermeture sont déterminantes. Lors de la mesure et du choix final de la longueur du cylindre, il faut tenir compte de certains points.

**La vidéo suivante explique et illustre l'ensemble du processus :**

Notre [guide de commande](#) sous forme de fichier PDF vous aidera à appliquer les dimensions déterminées à une commande de vérin.