

Dieses Video erklärt die Elemente der KentixOne Easy View

Gezeigt werden:

Die Elemente der Statuszeile

- Projektname, Alarme, Warnungen, inaktive Geräte.
- Scharfschaltung.
- Synchronisierung.
- KentixONE-Go Verbindung.

Letzte Alarme

- Alarme und Links zu den Details.
- Quittieren von Alarmen.

Kennzahlen

- Erstellen von Elementen.
- Sortieren von Elementen.

Events

- Liste der letzten Ereignisse.
- Details der Ereignisse.