

## KentixONE - Eventprofile einrichten

Mithilfe eines Eventprofils können das Scharf- und Unscharfschalten verschiedener Alarmgruppen zu einem bestimmten Zeitpunkt gesteuert werden. Das Scharfschalten einer Gruppe aktiviert die Auswertung „Scharf-aktiver Alarme“. Dies wird beispielsweise verwendet, um einen Bewegungsalarm in einem bestimmten Bereich nur außerhalb der Arbeitszeit auszulösen. Während der Arbeitszeit soll kein Bewegungsalarm ausgelöst werden. Dazu wird der Bereich in der Detailansicht zu einer Alarmgruppe zusammengefasst und dieser Alarmgruppe das entsprechende Eventprofil zugewiesen.

Eventprofile werden in einer tabellarischen Ansicht verwaltet. Dort können sie bearbeitet und neue Profile angelegt werden.

Dem Eventprofil werden Ereignisse wie das Scharf- und Unscharfschalten sowie das Quittieren hinzugefügt. Das Scharf- und Unscharfschalten bezieht sich dabei auf Alarmgruppen, das Quittieren auf quittierbare Alarme. Zusätzlich wird jedem Event ein Zeitpunkt und ein Wochentag zugeordnet. Somit können beliebig viele Events dem Eventprofil zugeordnet werden.