

Das Zurücksetzen des Systems ermöglicht es Ihnen, einen frischen Start zu machen und das System gemäß Ihren Anforderungen neu zu konfigurieren.

Es wird empfohlen, vor dem Zurücksetzen ein Backup des Systems zu erstellen. Da die eingelegte SD-Karte nicht als Speicherort für das Backup verwendet werden kann, werden die Daten auf der SD-Karte nicht zurückgesetzt. Das Löschen der Daten der SD-Karte muss entweder über den Menüpunkt SD-Karte oder extern auf einem PC erfolgen.

Es ist auch möglich, die Netzwerkeinstellungen beim Zurücksetzen beizubehalten. Dies ist dann sinnvoll, wenn bereits spezifische Anforderungen in Ihrem Netzwerk konfiguriert wurden und diese beibehalten werden sollen.

Hier ist auch ein Neustart des Gerätes möglich.