

# Was ist die aktuellste Firmware für mein Kentix Produkt?

Die Kompatibilität der Firmware hängt vom Herstellungsdatum der Geräte ab.

## Kentix ONE 8.x

Für aktuelle Geräte ist die jeweils neueste Version von Kentix ONE (Versionen ab 8.x.x) auf der Downloadseite erhältlich.

Achten sie auf die Seriennummer des Gerätes und das darin enthaltene Produktionsdatum:

12**ab**4567**xy**890

Die Stellen a und b stehen für das Produktionsjahr, wobei die Zahlen gedreht werden.

Beispiel:

**a=1, b=2**

12 gedreht ergibt 21

Dieses Gerät stammt aus dem Jahr 2021.

Das gleiche gilt für **x** und **y**.

Beispiel:

**x=1, y=0**

Ergibt 10, gedreht= 01.

Dieses Gerät wurde also im Januar des Jahres 2021 produziert.

## Kompatibel mit Kentix ONE sind

### Access Manager

KXP-16-LAN: ab 07/2018

### Multisensoren

KMS-LAN: ab 01/2018

KMS-LAN-RF: ab 01/2018

### Alarm Manager Basic und Pro

KAM: ab 01/2018

Wandler und DoorLocks sind immer kompatibel.

Sollte der zur Steuerung verwendete AccessManager nicht kompatibel sein, können diese Geräte an Hardware der neuesten Generation weiter betrieben werden.

Bei der Auswahl von Ersatzgeräten für AccessManager Funk ist die kompatible Funktechnologie zu beachten (Funk oder BLE).

Das Keypad KKPT-Touch wird in Kentix ONE nicht mehr unterstützt. Möglicher Ersatz sind

WallReader KXC-WAx in Kombination mit einem [AccessManager](#).

## Versionen 6 und 7

Alle Geräte, die nicht mit Versionen kleiner als 6.x ausgeliefert wurden sind kompatibel mit diesen Versionen.

Ab 2024 wird die in diesen Versionen angebotene Anbindung an Kentix ONE GO oder Kentix 360 nicht mehr unterstützt. Um den Dienst weiter nutzen zu können, müssen die Geräte auf Kentix ONE (Versionen 8.x) aktualisiert werden.

## Versionen 5 und ältere

Geräte mit diesen Softwareversionen können nicht auf neuere Versionen aktualisiert werden.

Die Installation dieser Software auf Kentix Geräten liegt in der Verantwortung des Anwenders. Die Software entspricht dem endgültigen Funktionsumfang zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Eine Weiterentwicklung oder Pflege der Soft- und Hardware auf dieser Plattform findet nicht statt. Kentix übernimmt keine Gewährleistung für die Funktion.

Für diese Geräte stehen als jeweils aktuellste Version der Firmware folgende zur Verfügung:

KAM-PRO-BASiC V1 (ControlCenter):

[https://transfer.kentix.com/legacy/KAM-PRO\\_05\\_71\\_00.zip](https://transfer.kentix.com/legacy/KAM-PRO_05_71_00.zip)

KMS-LAN/LAN-RF V1:

[https://transfer.kentix.com/legacy/KMS-LAN\\_05\\_63\\_02.zip](https://transfer.kentix.com/legacy/KMS-LAN_05_63_02.zip)

KMS-RACK:

[https://transfer.kentix.com/legacy/KMS-RACK\\_05\\_61\\_00.zip](https://transfer.kentix.com/legacy/KMS-RACK_05_61_00.zip)

KXP-2-RS 2.04.01:

[https://transfer.kentix.com/legacy/KentixDoorLock-KXC-WA3\\_02\\_04\\_01.zip](https://transfer.kentix.com/legacy/KentixDoorLock-KXC-WA3_02_04_01.zip)

KXP-16-RF 2.04.01 (V1+V2):

[https://transfer.kentix.com/legacy/KentixDoorLock-KXP-16\\_02\\_04\\_01.zip](https://transfer.kentix.com/legacy/KentixDoorLock-KXP-16_02_04_01.zip)

KXP-16-RF 7.01.02 (V1+V2):

[https://transfer.kentix.com/legacy/KentixDoorLock-KXP-16\\_07\\_01\\_02.zip](https://transfer.kentix.com/legacy/KentixDoorLock-KXP-16_07_01_02.zip)