

# Mobotix Network Camera 4MP Dome - MANUEL D'UTILISATION



## CODES DE COMMANDE :

[KX-VD1A-4-IR](#)

Caméra réseau dôme pour l'intégration dans les systèmes Kentix. La caméra peut être facilement affectée à des zones d'alarme ou à des portes dans AlarmManager ou AccessManager. La caméra fournit des images en résolution Full-HD. Grâce à sa distance focale réglable (FOV 35-95°), la caméra est idéale pour surveiller les zones informatiques et techniques à l'intérieur et à l'extérieur. En particulier dans des conditions d'éclairage sombre, presque tous les détails cruciaux de l'image sont enregistrés grâce à l'émetteur infrarouge LED. L'objectif à focale variable avec zoom distant facilite la configuration et l'installation de la caméra IP réseau. Grâce à la norme ONVIF, elle peut également être intégrée dans des systèmes de gestion vidéo.

L'URL pour connecter une caméra MOVE dans KentixONE est la suivante :

*[adresse\_IP\_de\_la\_caméra]/cgi-bin/jpg/image.cgi*

[mx\\_QI\\_VD-4-IR\\_de\\_20200922Télécharger](#)

[mx\\_ML\\_MXMove\\_en\\_180802-BulletCam-VandalDomeTélécharger](#)