SD-Karte

Die SD-Karte dient als Speicherort für Backups, Softwareversionen oder im Bereich SmartAccess für die von den Kameras aufgenommenen Bilder.

Unter diesem Menüpunkt werden Informationen wie freier und belegter Speicherplatz der SD-Karte angezeigt. Außerdem kann die SD-Karte zurückgesetzt werden (Inhalt der SD-Karte löschen).

Vor dem Zurücksetzen der SD-Karte wird empfohlen, die Daten auf ein externes Speichermedium zu kopieren.

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2025-04-19 13:10:28. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.