

# Wie kann ich ein Software Downgrade von KentixONE zu einer früheren KentixOS- Version durchführen?

Hier erhalten Sie die Anleitung wie Sie Kentix-Geräte die bereits mit der Software KentixONE (größer Version 8.x) ausgeliefert wurden, auf den letzten Stand von KentixOS (7.x bis ende 2022) downgraden. Dies ist dann notwendig, wenn Sie ein noch auf KentixOS bestehendes System erweitern möchten ohne jedoch auf die neuste KentixONE Softwareversion zu migrieren.

Hinweis für alle Benutzer von Bluetooth Low Energy Varianten von Multisensor LAN-BLE , Multisensor TI-LAN-BLE und AccessManager BLE:

Ein **Downgrade** kann zum **Verlust** der **BLE** Funktion des Gerätes führen.


Zur Wiederherstellung dieser Funktion kann eine Reparatur im Werk nötig sein.

Führen sie auf diesen Geräten **keine Downgrades** durch!


## Führen Sie folgende Schritte zum Downgrade der Software aus:

1. Sie benötigen eine FAT32-formatierte microSD-Karte mit einer Speichergröße von mindestens 4GB (Unsere Empfehlung ist 4 - 64GB)
2. Führen Sie hier einen [Download](#) der Downgrade-Datei für Ihr benötigtes Gerät durch. Als Download erhalten Sie eine ZIP-Datei. Diese muss entpackt werden, darin befindet sich dann die Image-Datei, z.B. „KentixAlarmManager.img“
3. Die Image-Datei flashen Sie nun unter Zuhilfenahme der Software „balena Etcher“ auf die SD-Karte. Die Software „balena Etcher“ ist ein einfaches Softwaretool um SD- Karten mit bootfähigen Images zu versehen. Die Software finden Sie kostenfrei für alle Betriebssysteme unter diesem Link <https://www.balena.io/etcher>
4. Im nächste Schritt machen Sie Ihr Kentix-Gerät durch Entfernen des Netzkabels stromlos und legen die vorbereitete SD-Karte ein
5. Starten Sie das Gerät durch Anschluss des Netzkabels, der Downgrade-Vorgang wird gestartet
6. Der Downgrade-Vorgang dauert ca. 5min, das Ende wird durch ein Buzzern des Gerätes signalisiert
7. Trennen Sie nun erneut das Netzkabel und entfernen Sie die SD-Karte
8. Das Gerät startet mit den Werkseinstellungen der jeweiligen Geräte-Version und ist entweder über DHCP oder die aufgedruckte Fallback IP-Adresse im Netzwerk mit dem Default Benutzernamen „admin“ und dem Passwort „password“ erreichbar
9. Sie können nun die Integration in Ihr Bestandssystem wie gewohnt vornehmen. Achten Sie darauf, dass alle Geräte den gleichen Versionsstand haben.


## Screenshots der Software balena Etcher während des Vorgangs zum Erstellen der bootfähigen SD-Karte




Startbildschirm balena Etcher. Über die Option „Flash from File“ wählen Sie Ihr Image aus




Nach auswählen des Image wählen Sie als Ziel die SD-Karte aus




SD-Karte als Ziel auswählen



Quelle (Image-Datei) und Ziel (SD-Karte) werden angezeigt. Der Flash-Vorgang kann gestartet werden



Fortschritt des Flash-Vorgangs wird angezeigt



Nach erfolgreichem Flash-Vorgang wird die SD-Karte ausgeworfen und kann verwendet werden